



Testo 317-2 (0632 3172)

Детектор утечек горючих газов

Инструкция по эксплуатации

Введение

Пожалуйста внимательно прочитайте данную инструкцию перед работой с прибором. Держите инструкцию «под рукой» при работе с прибором.

Безопасность



Поражение электрическим током:

- Не проводите измерения на и вблизи оборудования, находящемся под напряжением.



Защита прибора:

- Не храните прибор рядом с растворителями (ацетон).



Сохранность прибора/гарантий:

- Соблюдайте рабочие параметры, указанные в технических данных.
- Используйте прибор по его прямому назначению.
- Не используйте силу.
- Запрещено вскрывать прибор, если это отдельно не оговаривается в инструкции по эксплуатации.



Защита окружающей среды/ утилизация:

- Утилизируйте использованные элементы питания в предназначенном для этого места.
- Вы можете отправить использованные приборы testo их производителю для утилизации.

Область применения/назначение

Testo-317-2 ручной детектор утечек горючих газов(метан CH4 и пропан C3H8) для проверки герметичности соединений



- Не используйте детектор для мониторинга собственной безопасности.

Технические данные

Параметр	Описание
Диапазон	0...20000ppm CH4, 0...10000ppm C3H8
Дисплей	8 сегментов
Сигнальное значение	10000ppm CH4, 5000ppm C3H8
Нижнее сигнальное зн. t 90	100ppm CH4, 50ppm C3H8
Прогрев	60 сек.
Питание	2 батарейки, микро AAA 1,5В(LR03)
Ресурс пит.	Около 4 часов
Хранение	-20...+50°C
Работа	-5...+45°C
Сигнал	85dB
Гарантия	До 2 лет

Работа с прибором

Включение

Включайте прибор на свежем воздухе для корректной калибровки сенсора утечек.




При готовности к работе прибор подает звуковой сигнал.

Определение места утечек

- Направьте прибор сенсором (оранжевая вставка) в сторону предполагаемой утечки. Не перекрывайте рукой крышку сенсора.
- В направлении наибольшей утечки загорается большее количество сегментов дисплея.
- При превышении сигнального значения начинает подаваться непрерывный звуковой сигнал, а на дисплее появится мигающий символ .

Выключение прибора

Выключите Прибор выключен



Обслуживание прибора

Замена батареек



- Откройте отсек батареек
- Удалите использованные батарейки, вставьте новые соблюдая полярность
- Закройте отсек батареек.

Очистка корпуса

- При необходимости, очистите корпус прибора мягкой влажной (мыльный раствор) тряпкой. Не используйте для очистки абразивные материалы и растворители.

Предупреждения о неисправностях

Неисправность	Причина	Устранение
Мигает .	Ресурс батареи менее 15 мин.	▶ Замените батарейки.
Прибор не включается	Батарейки разряжены	▶ Замените батарейки.
На дисплее мигает Error	Прибор длительно хранился или загрязнился	▶ При прогреве прибора происходит очистка сенсора, включите прибор еще раз. ▶ Обратитесь в службу сервиса.

Запасные принадлежности

Наименование	Kat.№
Защитный чехол	0516 3181
Защитный чехол с клипсой	0516 0317